

In The Name Of God

آموزش راه اندازی سی سی کم در رسیور

Discovery-Challenger galaxy HD

مرحله اول

برای راه اندازی باید مشخصات اکانت تون رو به این صورت

C: serveradresse port username password

در یک فایل

notepad

وارد کنید

بعد اون رو با پسوند

CFG

سیو کنید یعنی به این صورت

اسم فایل

SERVER.CFG

بعد این فایل رو به

FLASH USB

انتقال بدید ضمناً در دایرکتوری فلش باشه

مرحله دوم

رسیور رو با آخرین نرم افزار آپدیت کنید (نرم افزار مورد استفاده شده در آموزش ورژن 320) بعد از آپدیت تنظیم کارخانه ای یا همون ریست فکتوری کنید

به مسیر زیردر منو رسیور بروید تا تنظیمات پروتکل رو برای سی سی کم انتخاب کنیم

Menu =>TOOLS => EXTERNAL SERVER=> EXTERNAL SYSTEM =>

گزینه رو به

NET SERVER/MCAS

تغییر و

OK

رو بزیند و از منو خارج شوید تا تنظیمات ذخیره شود

مرحله سوم

به مسیر زیردر منو رسیور بروید تا اینترنت رو به رسیور برسونیم

Menu =>TOOLS => NETWORK LOCAL SETTING =>

DHCP

رو

OFF

کنید و این تنظیمات رو وارد کنید

IP ADDRESS: 192.168.001.006

SUBNET: 255.255.255.000

GATEWAY: 192.168.001.001

DNS PREFERRED: 192.168.001.001

DNS ALTERNATE: 004.002.002.004

و روی

APPLY

اوکی(OK)

کنید و از منو خارج بشید

مرحله چهارم

FLASH USB

رو به رسیور وصل کنید بعد از این که فلش رو شناخت به مسیر زیردر منو رسیور بروید

Menu =>TOOLS => NETWORK SERVER=>

بعد از رفتن به این منو گزینه اول رو روی
CCCAM
قرار دهید و بعد دکمه آبی رو از روی کنترل بزنید

USE LODING SERVER.CFG
بعد از انجام این کار بر روی گزینه
NETWORK SERVER LIST
از همین منو بروید و

OK

کنید و لاین خود رو انتخاب کنید (بعضی از اکانت های سی سی کم دارای چندین لاین
هستن که از این منو برای انتخاب سی لاین خود استفاده میکنید) بر روی گزینه
CONNECT

بروید و

OK

کنید چند لحظه صبر کنید تا کادری که اومده بره بعد از منو خارج بشید و بر روی یک کانال
کارتی بروید مثل

al jazeera sport

و چند لحظه صبر کنید تا اینکه کانال باز شود اگر باز نشد رسیور رو با دکمه روی کنترل
خاموش و روشن کنید بعد از روشن شدن رسیور اگر اکانت و اینترنت مشکلی نداشته
باشد کانال باز میشود و میتوانید از کانالهای باز شده لذت ببرید

نکته

در منو زیر

Menu =>TOOLS => NETWORK SERVER=>

از گزینه

NETWORK SERVER LIST

برای انتخاب سی لاین استفاده میشود و بعد از انتخاب سی لاین مورد نظر باید روی
CONNECT

بزنید بعد رسیور رو خاموش و روشن کنید تا سی لاین عوض شود همیشه نیاز نیست
ولی بعضی اوقات سی لاین عوض نمیشود باید رسیور رو خاموش و روشن کنید

دکمه

INFO

بر روی کنترل رو در همین منو اگر بزنید مشخصات سی لاین رو نشان میده که کانکت هست یا نه نحوه تشخیص کانکت بودن هم در کنار شکل

OK

3

سه عدد کامپیوتر که به هم متصل هستند باید باشد در غیر این صورت سی لاین کانکت نیست

خرداد 90

گردآوری شده توسط: Count Offline:

انجمن

3030CAM1.COM

DVB5

EUROCAMSERVER

IRSAT