

# فعالسازی دانگل Wi-fi (اینترنت بی سیم) در آیکلاس

اختصاصی سایت عصر جوان

مترجم: علی خاوری

## ۱- به روز رسانی لودر ریسور

برای فعال سازی قابلیت وای فای در ریسورهای آیکلاس، لودر دستگاه میبایست آپدیت شود. چون اندازه نرم افزار ریسور برای فعال سازی این قابلیت بزرگ میباشد. پس از به روز رسانی لودر ریسور آیکلاس، نمایش منو روی صفحه تلویزیون از کار می افتد و کاربر نمی تواند در حین بوت چیزی را روی صفحه تلویزیون ببیند، با این حال پانل جلویی ریسور کماکان کار میکند. وقتی کاربر از طریق پورت سریال و کابل آپگرید، دستگاه را آپگرید میکند تنها پانل جلویی ریسور کار خواهد کرد و در تلویزیون چیزی دیده نمیشود.

**نکته: پس از ریختن نرم افزار اصلی ریسور و پس از به روز رسانی دانگل مشکل نمایش منو نیز رفع خواهد شد.**

## ۲- دانگل Wi fi

تنها دانگلهای شرکت آیکلاس با این آپگرید کار خواهند کرد و دانگلهای دیگر به این ریسور سازگاری ندارند.

## نحوه به روز رسانی لودر ریسور:

لودر صرفا یک بار آپدیت شود و به هیچ عنوان این عمل را دوبار انجام ندهید. در طول این عمل به هیچ عنوان برق سیستم را قطع نکنید و یا دو شاخه ریسور را از برق نکشید. اگر برق قطع شود، لودر خراب شده، و ریسور باید فلش شود و برنامه فلش دستی تغییر یابد. بنابراین در انجام این کار بسیار احتیاط کنید. اگر از این موضوع سر رشته ندارید آنرا به افراد مسلط و ماهر بسپارید.

### مرحله اول:

فایل "s2xxxxx\_loaderupdate.sgn" را به ریسور از طریق USB یا کابل انتقال دهید. پیشنهاد ما کابل میباشد.

### مرحله دوم:

پس از آپدیت، ریسور ری بوت میشود. منتظر بمانید تا عملیات ری بوت کاملا انجام شود.

### مرحله سوم:

پیغام "Do you want to update Loader ? Press OK or EXIT" را خواهید دید.

### مرحله چهارم:

دکمه OK را فشار دهید.

### مرحله پنجم:

ریسور پیغام "Please Wait" را نشان خواهد داد. یک دقیقه صبر کنید. وضعیت را میتوانید از روی پانل جلوی ریسور دنبال کنید.

### مرحله ششم:

ریسیور مجدداً ریوت خواهد شد.

### نحوه فعال سازی قابلیت وای فای (اینترنت بی سیم) در ریسورهای آی کلاس:

اندازه فایل به روز رسانی قابلیت وای فای بسیار بزرگ است. در صورتیکه لودر خود را به روز رسانی نکنید مشکلاتی برای کار ریسور بوجود خواهد آمد. در صورتیکه مشکل پیغام "SW Damage" بوجود آمد به مرحله ۱ مراجعه کنید و نرم افزار "s2xxxxx\_xxxxxx\_LoaderUpdate.sgn" را با کابل به ریسور منتقل کنید.

### مرحله هفتم:

فایل "s2xxxxx\_xxxxxx\_Wifi.sgn" را از طریق USB یا کابل به ریسور منتقل کنید

### مرحله هشتم:

ریسیور ریوت خواهد شد.

### مرحله نهم:

دانگل وای فای (بی سیم) اختصاصی آیکلاس را به ریسور آیکلاس وصل کنید.

### مرحله دهم:

به منو بروید:

Menu -> STB Setting -> Network Setup -> Wifi Manager

### مرحله یازدهم:

لیست مودم های بیسیم و یا اکسس پوینتها را خواهید دید. یکی را انتخاب نموده و OK نمایید.

### مرحله دوازدهم:

کلمه عبور مورد نظر خود را تنظیم نموده و **connect** را بزنید. اگر همه چیز درست باشد، ریسور به مودم بی سیم یا اکسس پوینت وصل خواهد شد.

### مرحله سیزدهم:

چند لحظه صبر کنید. ریسور پیغامی نشان خواهد داد که در آن اتصال یا عدم اتصال را یاد آور میشود.

نکته: دقت داشته باشید که به همراه دانگل بی سیم ای کلاس یک سال اکانت رایگان نیز از طرف شرکت آیکلاس هدیه میشود.

نکته: مدلهای 9595 x pvr و 9696xpvr این قابلیت را نخواهند داشت.