

Anleitung

zur Programmierung
des VU Plus Allcam



Für die Programmierung Ihres Moduls benötigen Sie folgende Komponenten:



Bitte folgen Sie Schritt für Schritt der folgenden Anleitung:

1. Als erstes entpacken Sie die Datei sofern nötig auf Ihrem Computer.

2. Verbinden Sie die Loadercard mittels USB Kabel mit dem Computer.

Die Loadercard wird als externes Laufwerk an Ihrem System erkannt.

3. Kopieren Sie nun die Datei, mit der Endung *.hmp, auf die Loadercard.

4. Trennen Sie die Verbindung zum PC

5. Stecken Sie nun die Loadercard mit dem goldenen Chip nach oben in das VU+ Allcam.

6. Führen Sie das Modul mit Loadercard in den CI Schacht Ihres Receivers / TV Gerätes ein.

Das Modul wird initialisiert und beginnt automatisch mit der Programmierung.

Die blaue und grüne Leuchtdiode leuchten wechselseitig bis der Prozess beendet ist.

ACHTUNG: Bitte trennen Sie ihr Gerät nicht vom Stromnetz während der Programmierung des Moduls.

Wenn die Programmierung erfolgreich abgeschlossen wurde blinken beide Leuchtdioden gleichzeitig.

7. Entfernen Sie nun die Loadercard aus dem VU+ Allcam und reinitialisieren es.



Ihr VU+Allcam ist nun programmiert und einsatzbereit