

## همسان سازی کنترل رسیور ایکس کروزر مدل‌های ۲۶۰ و ۳۵۰ با سایر وسایل صوتی و تصویری

شما می‌توانید کنترل دستگاه‌های مدل ۲۶۰ و ۳۵۰ ایکس کروزر را با سایر دستگاه‌های صوتی و تصویری منزل خود همسان نمایید تا لازم نباشد برای هر یک از آنها کنترل مخصوص آن را استفاده نمایید. برای اینکار کنترل ایکس کروزر را باید بر اساس راهنمای ذیل با سایر وسایل صوتی و تصویری مانند تلویزیون و ویدیو همسان نمایید و سپس به کمک دکمه‌ها نشان داده شده در عکس زیر می‌توانید کنترل را با هر یک از آن دستگاه‌ها و همچنین خود دستگاه‌های ایکس کروزر ۲۶۰ و ۳۵۰ تواما بکار ببرید.



ابتدا با مراجعه به فهرست وسایلی که توسط این کنترل پشتیبانی شده است و در انتهای راهنمای دستگاه شما قرار دارد کد چهار رقمی دستگاه مورد نظر خود را بیابید. البته برای تلویزیون‌های رایج در ایران این کدها را می‌توانید در جداول زیر ببینید.

به دلیل تعدد مدل‌های ارایه شده توسط سازنده‌های مختلف، تعداد این کدها برای بعضی محصولات ممکن است از یکی بیشتر باشند لذا باید تک تک این کدها را بر اساس نام سازنده و کدهای ارایه شده در راهنما با دستگاه خود امتحان کنید تا مشخص شود که کدام یک مربوط به دستگاه شما است.

این کدها عموماً مربوط به تلویزیون‌های مختلف هستند. برای دستگاه‌های دیگر مانند دی وی دی و ویدیو از روش جستجوی خودکار کدها در همین راهنما استفاده نمایید.

برای مثال ما کد ال سی دی سامسونگ را از جدول انتخاب می‌کنیم. این کد را از جدول عدد ۲۲۵۱ در نظر می‌گیریم (کد ال سی دی های جدید سامسونگ).

- ۱ - کنترل را در راستای تلویزیون قرار داده و تلویزیون را روشن بگذارید. سپس انگشتان خود را همزمان روی دکمه‌های TV و OK برای حدود ۳ ثانیه نگاه دارید. با اینکار چراغ دکمه TV دو بار چشمک خواهد زد.
  - ۲ - انگشتان را از روی دکمه‌های اشاره شده بردارید و کد ۲۲۵۱ را توسط اعداد روی کنترل وارد کنید. اگر کد بدرستی وارد شده باشد تلویزیون خاموش شده و همچنین چراغ روی کنترل دو بار چشمک خواهد زد. اگر این عمل اتفاق افتاد دکمه OK را بزنید تا کد مورد نظر شما در حافظه کنترل ذخیره گردد. با فشار بر روی دکمه Power (قرمز) می‌توانید تلویزیون خود را توسط کنترل ایکس کروزر مجدداً روشن نمایید.
- بقیه دکمه‌ها مانند کم و زیاد صدا و تغییر کانال را نیز بعد از مرحله با تلویزیون آزمایش کنید تا از صحت درستی کد انتخاب شده دقیقاً مطمئن شوید.

اگر کد وارد شده صحیح نبود، بقیه کدهای موجود در جدول را به همین شیوه آزمایش کنید.

JVC	0041 0151 0361 0691 0761 1061 1231 1301 1471
Sony	0021 0041 0051 0161 0211 0611 1001 1801 1971 2381 2451 2471
Panasonic	0001 0051 0191 0221 0381 0641 0671 0941 0961 1001 1221 1841 1851 2331 2441
Toshiba	0011 0031 0041 0051 0081 0091 0161 0201 0271 0301 0351 0401 0921 0971 1111 1331 1391 1411 1491 1791 2041 2051 2121 2301 2541 2561 2591
LG	0001 0011 0051 0201 0221 0261 0341 0351 0481 0681 0711 1001 1061 1331 1391 1401 1771 2011 2021 2081 2431 2571
Sharp	0041 0151 0211 0431 0881 0941 1231 1581 2041 2091 2351
Samsung	0011 0051 0081 0101 0151 0221 0261 0331 0341 0351 0451 0481 0681 0851 1001 1041 1111 1131 1201 2201 2251

## همسان سازی کنترل رسیور ایکس کروزر مدل‌های ۲۶۰ و ۳۵۰ با سایر وسایل صوتی و تصویری



۳ - اگر کد مورد نظر دستگاه خود را در فهرست پیدا نکردید و یا دفترچه دستگاه خود را در اختیار ندارید، می‌توانید به جستجوی خودکار کدها بپردازید. مرحله یک این راهنما را انجام داده و بعد از آن به جای ورود کد ها، از کلید بالا و یا پایین در اطراف کلید OK استفاده کنید. در حالیکه این دکمه‌ها را فشار می‌دهید به تلویزیون توجه داشته باشید و در یکی از این تلاش‌ها شاهد خاموش شدن تلویزیون خواهید بود. در همان لحظه دکمه OK را فشار دهید تا کد یافت شده متناسب با تلویزیون شما در حافظه دستگاه ذخیره شود.

۴ - اگر کلیدهای بالا و یا پایین را سرعت فشار داده اید و تصور می‌کنید کد مورد نظر را از دست داده اید دکمه مقابل حرکت انجام داده شده (بالا یا پایین) را مجدداً فشار دهید تا به کد مورد نظر برسید. در واقع با این روش ریموت شما کدهای دستگاه‌ها را تک تک روی تلویزیون امتحان می‌کند.

با سپاس

خرداد ماه ۱۳۸۸