

**آموزش راه اندازی Cccam در Istar X96-X98**

**مراحل زیر را دنبال کنید**

**Menu – Ethernet Setting – Server Setting**

**در قسمت Type میبایستی Cccam انتخاب شود**

**اکانت را وارد کنید**

**و بعد Enable را به Disable تغییر دهید**

---

---

**[www.Istarkorea.com](http://www.Istarkorea.com)**

# Ethernet Setting

1

IP Setting

2

Server Setting

3

PPPOE Setting

[www.Istarkorea.com](http://www.Istarkorea.com)



Move



Select



Exit current menu



# Server Setting



1



[www.Istarkorea.com](http://www.Istarkorea.com)

IP/URL	*****
TCP Port	0*****
DES Key	*****
User Name	
Password	*****
Type	NewCS

-  Delete     Enable     EMM Disable     Load/Delete
- SAT:Copy    RECALL:Paste



# Server Setting



1



[www.Istarkorea.com](http://www.Istarkorea.com)

IP/URL

\*\*\*\*\*

TCP Port

0\*\*\*\*\*

User Name

Password

\*\*\*\*\*

Type

cccam



Delete

SAT:Copy



Enable

RECALL:Paste



EMM Disable



Load/Delete



# Server Setting



1



www.Istarkorea.com

IP/URL

\*\*\*\*\*

TCP Port

0\*\*\*\*

User Name

Password

\*\*\*\*\*

Type

cccam

Disconnect



Delete

SAT:Copy



Disable

RECALL:Paste



EMM Disable



Load/Delete