

من به این صورت که در تصویر مشخصه تغذیه سری 95 رو راه اندازی میکنم.

بویین L1 رو بردارید.

قطعات smd بجز چندتا که در عکس مشخصه رو بردارید.

جای مقاومت smd r17 یه مقاومت فیوژی بزارید.

چند نقطه هم که در عکس مشخصه به هم وصل میشه.

پایه 1و3 str همانطور بترتیب جا میخوره و پایه 4 هم با یک تیکه سیم به کوپلر وصل میشه . رادیاتور هم لازم نداره.

