


نحوه برقراری سی سی کم در 9900 WIFI HD PVR

ریسیور 9900 WIFI HD PVR امکان کار با سی سی کم را به خوبی دارد. برای باز کردن کانالهای کارتی توسط سی سی کم، مراحل زیر را دنبال کنید:

1- ابتدا باید اینترنت را به دستگاه برسانید. برای اتصال

اینترنت به این دستگاه 3 روش وجود دارد
الف- کابل LAN (شبکه) که از پشت مودم وایمکس و یا مودم ADSL خود یک کابل شبکه به پشت رسیور اتصال میدهید. (مانند شکل رو به رو)



ب- روش دوم این است که شما از طریق یک مودم USB وای فای اینترنت بی سیم را به رسیور برسانید. در این روش علاوه بر مودم ADSL یک مودم wifi هم لازم دارید که به پشت رسیور متصل میشود. (در این آموزش مودم خود iclass به پشت رسیور متصل است)



ج- در روش سوم، با استفاده از مودم 3G می توانید اینترنت را از طریق سیم کارت رایتل به رسیور برسانید که نحوه کار، در بخش آموزش تالار این رسیور موجود است. به www.iraniclass.com مراجعه کنید تا آموزش مربوطه را دانلود کنید. (در این آموزش، مودم Huawei E1550 به پشت رسیور متصل است)



خوب، در این آموزش بصورت تصویری نحوه اتصال wifi را با هم می بینیم اما نحوه راه اندازی سی سی کم در دیگر روشها هم یکسان است و تفاوتی ندارد.




2- در داخل منو وارد گزینه "سایر تنظیمات" (others) شده و گزینه تنظیمات شبکه (Network Settings) را انتخاب نمایید.



3- در پنجره باز شده با توجه به روشی که انتخاب می کنید می توانید پیش بروید. در این آموزش من می خواهم از طریق بی سیم (wifi) اینترنت را به دستگاه برسانم اما اگر شما میخواهید کابل ADSL را به دستگاه بزنید باید گزینه "شبکه لن" را انتخاب نموده و تنظیمات را روی اتوماتیک (auto detect) قرار دهید.

اما ما در این آموزش؛ میخواهیم اینترنت را از روش دوم به رایسور برسانیم. برای همین گزینه "شبکه WiFi" را انتخاب میکنیم.

4- پس از انتخاب، شبکه های بی سیم موجود در اطراف شما، در پنجره ای نمایش داده خواهند شد.



بدیهی است شما میدانید نام شبکه شما چیست و روی نام شبکه دکمه OK را فشار میدهیم تا رمز شبکه را وارد کنیم.

5- در پنجره باز شدن مطابق تصویر رو به رو کلمه عبور شبکه بی سیم خود را وارد نموده و گزینه "اتصال" را انتخاب کنید.

SSID	iranwell
نوع شبکه	زیرساخت ها
رمزگذاری	امنیتی
کلمه عبور	*****
نمایش کلمه عبور	No
<input type="button" value="اتصال"/> <input type="button" value="اطلاعات بیشتر"/>	

در صورتیکه شبکه متصل شود در کنار نام آن، شکلک



شکلک را خواهید دید که نشان میدهد یا کلمه رمز شبکه اشتباه است و یا به هر دلیل دیگری اتصال برقرار نشده است.



در صورت برقراری اتصال ریسور IP دریافت نموده (متن سبز رنگ رو به رو) و چنین تصویری را خواهید دید:

تنظیمات شبکه (Connected WIFI 192.168.1.8)	
شبکه لن	
تنظیمات شیرینگ	
شبکه WiFi	
شبکه 3G	

6- حال، گزینه "تنظیمات شیرینگ" را انتخاب کنید و OK را بزنید.

7- روی گزینه تنظیمات شیرینگ سمت راست روی گزینه "سی سی کم" بروید.

تنظیمات شبکه (Disconnected)	
تنظیمات شیرینگ	سی سی کم
سرور	Server 1
ارتباط	Enable
Host IP	0.0.0.0
URL	
پورت	
نام کاربری	
کلمه عبور	

ت ورود اطلاعات OK ذخیره و خروج F1 ذخیره در USB F2 بارگذاری از USB

این نکته بسیار مهم است که در بالای این صفحه حتما باید IP شبکه دیده شود. اگر IP نداشته باشید یعنی اتصال اینترنت به دستگاه انجام نشده و انجام بقیه مراحل فایده ای ندارد. OK کنید و از این پنجره خارج شوید.

8- نام کاربری و کلمه عبور و آدرس اکانت خود را در پنجره بالا به همراه شماره پورت وارد کنید. اگر آدرس سرور را ندارید و IP آن را دارید فقط IP را وارد کنید. همزمان نباید هم IP و هم آدرس سرور را وارد کنید.

9- برای اینکه هر خط از اکانت فعال شود در بخش "ارتباط" می بایست گزینه Enable را حتما انتخاب کنید.



10- در صورتیکه اکانت سی سی کم شما بیش از یک آدرس داشته باشد، می بایست روی گزینه "سرور" رفته و شماره سرور را روی server2 بگذارید و به همین ترتیب جاهای خواسته شده را مطابق اکانت خریداری شده پر کنید.

تاکید میکنم برای اینکه هر خط از اکانت فعال شود در بخش "ارتباط" می بایست گزینه Enable را حتما انتخاب کنید.



11- حالا در لیست کانالها وارد شوید. در بالا سمت راست چراغ سبز رنگ باید دیده شود. این چراغ به این معناست که به سرور سی سی کم متصل هستید و اینترنت نیز به دستگاه رسیور شما متصل است. روی یکی از کانالهای کارتی مانند HBO2 رفته و OK کنید.

12- زمان اتصال آدرس سرور خود را برای یک لحظه روی صفحه تلویزیون خواهید دید.

تهیه شده در سایت رسمی شرکت iclass

www.iraniclass.com