

آموزش های مهم و کاربردی برای رسیور فورست ۹۱۰۰ و ۹۲۰۰

کلیه آموزش ها توسط خودم با نام کاربری
mehdi gol برای شما عزیزان داده شده است
کپی برداری فقط با ذکر منبع و نام کاربری اینجانب
مجاز می باشد

لیست آموزش های موجود در این فایل

۱: نصب نرم افزار (ابدیت رسیور) آنلاین و با یو اس پی

۲: نصب پلاگین به صورت آنلاین از طریق خود رسیور و از طریق یو اس پی
همراه با نصب سی سی کم و کو کونات برای باز کردن شبکه های کارتی

۳: آموزش ساخت بک اپ از کانال ها و اطلاعات رسیور در خود رسیور و یو
اس پی و بازگردان آن به رسیور

۴: لیست چیده شده کانال های چند ماهواره و فیوریت بندی کامل کانال ها
در لیست های تفکیک شده

۵: آموزش بازگرداندن صفحات کنترل رسیور از طریق کامپیوتر و فونت ها
بعد از هر بار دیتا فرمت کردن پلاگین که این قسمت ها حذف خواهند شد

۶: آموزش اتصال رسیور به کامپیوتر از طریق نتورک درایو برای ضبط برنامه
های کانال ها در کامپیوتر و مشاهده فیلم ها و عکس ها و موزیک ها از
طریق رسیور از کامپیوتر بدون نصب هیچ نرم افزاری در کامپیوتر یا رسیور

۷: آموزش اتصال رسیور به کامپیوتر و مشاهده فیلم ها و عکس های
کامپیوتر در رسیور و اعمال شر کردن پوشه ها و یا حتی مای کامپیوتر با
رسیور با استفاده از برنامه مدیا سرور

۸: آموزش اتصال به رسیور از طریق کامپیوتر از طریق اف تی پی و مدیریت
فایل های رسیور در کامپیوتر...

۹: آموزش اتصال از طریق وب بروز کامپیوتر به رسیور و کنترل تقریبا کامل
رسیور از کامپیوتر مثل تعویض شبکه ها و استارت پلاگین ها و ریوت کردن
رسیور و....

۱۰: آموزش اضافه و حذف فونت های رسیور بدون نصب پلاگین

و اما آموزش ها

۱: نصب نرم افزار (ابدیت رسیور) آنلاین و با یو اس پی

برای نصب نرم افزار از طریق یو اس پی ابتدا به سایت فورست بروید www.forsat.net و از قسمت دانلود ها آخرین نرم افزار را دانلود کنید
حال فایل زیپ را اکستراکت کنید و فایل موجود با پسوند ird را در یو اس پی خود کپی کنید حال یو اس پی را به رسیور متصل کنید و بعد با فشار دکمه منو و رفتن به منوی پلاگین تمامی پلاگین ها را استپ و بعد حذف کنید و یا فقط انهای را که استارت شده اند را استپ کنید ولی حذف نکنید و رسیور را با کلید پشت خاموش و روشن کنید حال بعد از بالا آمدن رسیور یک کادر مشاهده خواهید کرد حال روی همین کادر یک بار دکمه سبز را برای حذف پلاگین ها فشار دهید و صبر کنید تا رسیور خاموش و روشن شود تا دوباره همان کادر را ببینید حال اگر در یو اس پی شما فایل دیگر نباشد شما باید نام همان فایلی را که در یو اس پی قرار داده اید را ببینید اما اگر روی یو اس پی فایل های دیگری دارید باید فایل مورد نظر را انتخاب کنید حال اینبار دکمه قرمز کنترل را فشار دهید و صبر کنید تا تمامی مراحل انجام شود به هیچ وجه دکمه های کنترل را فشار ندهید و یا برق رسیور را قطعه نکنید بگذارید رسیور نرم افزار را نصب و سپس خاموش و روشن شود بعد اتمام کار و روشن شدن رسیور و مشاهده یک کانال تلویزیونی شما دوباره همان کادر نصب را خواهید دید اینبار با دکمه اگزیت کنترل از این کادر خارج شوید و یو اس پی را از رسیور می توانید جدا کنید و حتما نرم افزار را از یو اس پی اتان حذف کنید. حال باید شما برای اعمال تغییرات نرم افزار جدید رسیور را ریست فکتوری کنید پس با فشار دکمه منو و بعد منو اصلی و از منو اصلی به گزینه ترمیم سیستم وارد شوید و به ترتیب از گزینه اول تا سوم را فشار دهید تا رسیور ریست شود به حالت کارخانه ائی حال کار تمام است
توجه: شما در اینجا تمامی کانال های و فیوریت خود را از دست خواهید داد و همچنین فونت ها و صفحات کنترل رسیور از طریق کامپیوتر را پس برای باز کردن این اطلاعات لطفا آموزش های بعدی با همین عنوان ها را مطالعه نمایید و حتما قبل از نصب نرم افزار جدید طبق آموزش های گفته شده از لیست فیوریت و کانال های خود بک آپ بگیرید...

نصب و ابدیت نرم افزار از طریق آنلاین با خود رسیور

برای اینکار ابتدا یک فلش مموری به رسیور خود وصل کنید حال با فشار دکمه منو و رفتن به منوی پلاگین تمامی پلاگین ها را استپ و بعد حذف کنید
حال قبل از نصب نرم افزار جدید طبق آموزش های بعدی در همین فایل از لیست فیوریت و کانال های خود بک آپ بگیرید... زیرا بعد از نصب نرم افزار مجبور به حذف آنها خواهید شد .. توجه: اگر شما نمی دانید آخرین ورژن نرم افزار نصب شده روی رسیورتان چه می باشد باید قبل از انجام اینکار ها ابتدا با فشار دکمه منو و رفتن به منو اصلی و بعد گزینه اطلاعات سیستم در قسمت نرم افزار اپل نسخه ورژن ان را مشاهده کنید.... حال با فشار دکمه منو و رفتن به گزینه دریافت شما باید کمی صبر کنید اگر از نرم افزار ورژن

قبل از ۲,۱۰,۱۱ استفاده می کنید مستقیماً آخرین نرم افزار جدید در سرور رسیور به شما نشان داده خواهد شد ولی اگر از نرم افزار ورژن ۲,۱۰ استفاده می کنید بعد از زدن گزینه دریافت و کمی صبر کردن کادر به شما نمایش داده خواهد شد که سه گزینه دارد شما باید گزینه ارتقا نرم افزار را انتخاب کنید حال در کادر جدید به شما آخرین نرم افزار های موجود را نمایش خواهد داد حال باید شما روی آخرین ورژن نرم افزار قرار بگیرید و یک بار دکمه اوکی را فشار دهید حال رسیور شروع به دانلود نرم افزار خواهد کرد پس صبر کنید این فایل حدود ۲۲ مگابایت حجم خواهد شد و بسته به سرعت اینترنت شما از ۱۰ دقیقه تا حتی ۱ ساعت هم ممکن است طول بکشد پی صور باشید بعد از اتمام مرحله دریافت مراحل نصب آغاز می شود و بعد رسیور خاموش و روشن می شود شما به هیچ چیزی نباید دست بزنید حال با روشن شدن مجدد رسیور نرم افزار نصب خواهد شد و بعد خاموش و روشن بعد از روشن شدن رسیور و قرار گرفتن روی یک کانال زمانی که دیدید که کاری انجام نمی شود می توانید به ادامه کار ها پردازید پس ابتدا با فشار دکمه منو و رفتن به منوی اصلی و گزینه ترمیم سیستم شما باید به ترتیب از گزینه اول تا سوم را کلیک کنید تا رسیور ریست شود حال کار تمام است **توجه:** برای باز گرداندن اطلاعاتی مثل کانال ها و فیلترها باید در آموزشهای بعدی با همین عنوان عمل نمائید در ضمن برای شما نیازی به بازگرداندن فونت ها و صفحات کنترل رسیور از کامپیوتر نخواهد بود زیرا شما به صورت دستی پلاگین ها را حذف کرده اید ولی بهتر هست این آموزش را نیز مطالعه کنید زیرا در آینده حتماً به درد شما خواهد خورد زمان استفاده از فرمت دیتا

پایان آموزش نصب نرم افزار رسیور آنلاین و با یو اس پی

۲: نصب پلاگین به صورت آنلاین از طریق خود رسیور و از طریق یو اس پی همراه با نصب سی سی کم و کو کونات برای باز کردن شبکه های کارتی مثل شبکه ۳ و ام بی سی پرشیا

و اما این آموزش در ابتدا آموزش از طریق دستی با یو اس پی

در ابتدا به سایت فورست بروید و از قسمت دانلود و قسمت پلاگین آخرین پلاگین موجود را دانلود نمائید. حال پلاگین را از حالت فشرده خارج کنید و به داخل پوشه آن بروید و تمامی فایل ها و پوشه ها را کپی کنید حال به فلش مموری خود وارد شوید و یک فولدر با نام plugin ایجاد کنید و فایل های کپی شده را در آن قرار دهید...

حال برای تنظیم اکانت سی سی کم خود باید ابتدا از یک سرور اکانت خریداری کنید و اگر سی سی کم نمی خواهید این قسمت را رد کنید و بقیه آموزش را دنبال کنید

اما برای وارد کردن اکانت سی سی کم در پلاگین در فلش مموری خود به پوشه پلاگین وارد شوید و بعد به پوشه etc و بعد در این فولدر به دنبال

فایلی با این نام و پسوند بگردید CCcam.cfg حال روی این فایل راست کلیک کنید و آن را با نو تپد باز کنید حال درون این فایل این عبارات را مشاهده خواهید کرد

CCcamd & mgcamd#####

خب شما باید درست زیر همین عبارات همان کد های را که از سرور دریافت کرده ائید را قرار دهید همه را به همان صورت که به شما داده اند و فایل را سیو کنید...در حالت استاندارد به شما خواهند داد که برای این فایل مناسب است در ضمن می توانید از سرور با دادن نام و مدل رسیور خود فایل کانفیگ شده مخصوص سرور خود را دریافت کنید که در آن زمان دیگر نیاز به تنظیم این فایل توسط شما نیست و شما باید آن فایلی را که سرور به شما خواهد داد با همین نام را جایگزین این فایل کنید

حال فلش مموری را به رسیور خود متصل کنید و ابتدا با فشار دکمه منو و رفتن به گزینه یا ایکون پلاگین تمامی پلاگین های استارت شده را استپ کنید و بعد همه آنها را حذف کنید این به صورت دستی است اما اگر می خواهید پلاگین را فرمت کنید پس فقط پلاگین های استارت شده را استپ کنید و رسیور را با کلید پشت خاموش و روشن کنید حال صبر کنید رسیور روشن شود بعد از بالا آمدن رسیور شما کادر نصب پلاگین را خواهید دید حال ابتدا دکمه سبز را فشار دهید و اجازه فرمت بدهید تا پلاگین ها فرمت شوند **توجه: با اعمال عملیات فرمت فونت ها و قسمت کنترل رسیور از طریق کامپیوتر حذف خواهند شد که شما برای بازگردانی آنها باید به ادامه آموزش ها بروید تا بتوانید آنها را بازگردانید**

حال بعد از فرمت کردن رسیور خاموش و روشن خواهد شد صبر کنید تا رسیور روشن شود و کادر نصب بالا بیاید حال دکمه قرمز را فشار دهید تا پلاگین نصب شود حال پلاگین نصب شده است
ادامه آموزش تنظیم پلاگین کوکونات و آموزش استارت سی سی کم بعد از آموزش نصب پلاگین به صورت آنلاین داده خواهد شد

نصب پلاگین به صورت آنلاین با خود رسیور

ابتدا یک فلش مموری به رسیور خود متصل کنید حال با رفتن به منو و رفتن به گزینه و یا ایکون پلاگین تمامی پلاگین های موجود استارت شده را استپ کنید و بعد همه را حذف نمائید حال در همان قسمت پلاگین روی دکمه ای فشار دهید کادر باز خواهد شد در کادر باز شده دکمه قرمز را فشار دهید حال ادرس xdsr.co.cc را وارد کنید و در آخر با زدن اینتر در همان صفحه کلید از آن خارج خواهید شد **توجه: این ادرس مخصوص رسیور ایکسکروز است که با فورست مشکلی ندارد و می توانید نصب کنید در ضمن هنوز سرور مخصوص پلاگین فورست وجود ندارد اما اگر نمی خواهید از پلاگین های ایکسکروز استفاده کنید پس باید پلاگین ها را به صورت دستی نصب کنید**
حال بعد از وارد کردن ادرس سرور آنلاین پلاگین یک بار دکمه اوکی در کنترل را فشار دهید و کمی صبر کنید تا کادر بالا بیاید که به شما پلاگین های موجود در سرور را نشان دهد حال از این لیست شما باید پلاگین های مورد نیاز خود را انتخاب کنید **توجه: در این قسمت تمامی پلاگین ها انتخاب شده هستند یعنی اگر دکمه دائلود را همینگونه بزنید همه دائلود می شوند ولی من توصیه می کنم فقط پلاگین های مورد نیاز خود را دائلود کنید برای حذف پلاگین های که مورد نیاز شما نیستند کافیست روی نام آن پلاگین قرار بگیرید و یک بار دکمه اوکی کنترل را فشار دهید و همینطور برای پلاگین های بعدی**

حالا بعد از انتخاب و یا عدم انتخاب پلاگین ها از لیست یک بار دکمه قرمز دتر کنترل را فشار دهید و صبر کنید که داندلود تمام شود برای اینکه بفهمید کار تمام است کافیسست جلوی پلاگین های را که انتخاب کرده ائید را نگاه کنید در صورت اتمام کار جلوی انها نوشه انیستالد خوب در این مرحله با فشار دکمه منوی کنترل کادری بالا خواهد آمد ان را روی بله قرار دهید و اوکی کنید رسیور خاموش و روشن خواهد شد حال کار نصب تمام است

حال ادامه آموزش استارت پلاگین های سی سی کم و کوکونات

حال با فشار دکمه منو و بعد رفتن به قسمت پلاگین ها در ابتدا به دنبال پلاگین کوکونات بگردید و روی ان قرار بگیرید حال دکمه سبز را فشار دهید و در کادر بالا آمده روی بله اوکی کنید و بعد دکمه قرمز رافشار دهید و روی بله اوکی کنید حال این پلاگین استارت شده و شما می توانید از این پس درون این پلاگین کد شبکه های کارتی را وارد کنید همچنین این پلاگین قادر به باز کردن شبکه ۲ و شبکه ام بی سی پرشیا می باشد...

حال اینبار برای استارت سی سی کم که دستی نصب شده به دنبال پلاگینی با نام سی سی کم بگردید روی ان قرار بگیرید و دکمه سبز را فشار دهید و روی بله اوکی کنید حال دکمه قرمز و روی بله اوکی کنید حال شما باید پیغام اتصال موافقت امیز به سرور را دریافت کنید حال روی یک شبکه کارتی قرار بگیرید خواهید دید که ان شبکه باز خواهد شد قبل از استارت پلاگین مطمئن شوید که اینترنت به رسیور می رسد

حال استارت و کانفیک دستی سی سی کم با پلاگین ایکس کم کانفیگور برای نصب پلاگین به صورت انلاین

ابتدا روی این پلاگین قرار بگیرید با زدن دکمه قرمز و روی بله اوکی کنید حال با زدن دکمه سبز کادر بالا خواهد آمد روی بله اوکی کنید حال در این صحه شما ۲۰ سرور خواهید دید روی یکی از انها اوکی کنید و سرور خود را در جای خالی وارد کنید حال در صفحه بعد شما باید نوع سرویس خود را انتخاب کنید برای سی سی کم ان را روی سی سی کم قرار دهید برای این انتخاب با فشار دکمه پائین کنترل روی کلینت قرار خواهید گرفت و با چپ و راست کردن روی سرویس مورد نظر خود قرار بگیرید حال در این قسمت باید اطلاعات سرور سی سی کم را که خریداری کرده ائید را وارد کنید مثل ادرس و یوزر نیم و پس ورد وپورت اینها را وارد کنید حال اگر سرور شما چند لاین هست باید لاین های دیگر را نیز همینگونه وارد کنید بعد وارد کردن اطلاعات با زدن دکمه اگزیت از منو خارج شوید حال باز بر روی پلاگین قرار بگیرید و با زدن دکمه سبز پلاگین و اوکی روی بله حال یک کادر بالا خواهد آمد با نام سی سی کم چکینگ و سرور شما را چک می کند حال اگر مراحل را درست طی کرده باشید پیغام اینیستال کمپلت را خواهد داد که این نشان از اتصال به سرور می باشد حال با دکمه اگزیت خارج شوید و بر روی یک کانال کارتی قرار بگیرید کانال باز خواهد شد

پایان آموزش نصب پلاگین به صورت دستی و اتوماتیک

۳: آموزش ساخت بک اپ از کانال ها و اطلاعات رسیور در خود رسیور و یو اس پی و بازگردان آن به رسیور

شروع آموزش

یک فلش مموری به رسیور خود متصل کنید حال به منو و منوی اصلی و به گزینه ترمیم سشیستم وارد شوید در این صفحه بر روی گزینه چهارمی یعنی گزینه ساخت حالت بازگشت کارخانه ائی قرار بگیرید و اوکی کنید و رمز خود را وارد کنید حال یک بک اپ روی خود رسیور از تمامی فیوریت ها و کانال ها و تنظیمات رسیور گرفته شده است که هر زمان بخواهید می توانید از آن استفاده کنید

اما بک اپ گرفتن بر روی فلش مموری

به منو وارد شوید حال به منوی اصلی و به سیستم تولز و به گزینه انتقال داده ها وارد شوید حال ابتدا از تنظیمات رسیور بک اپ خواهید گرفت پس بر روی اولین گزینه کلیک کنید و یک نام به دلخواه خود وارد کنید و روی اینتر قرار بگیرید و اوکی کنید **کادری بالا خواهد آمد که نشانگر مرحله ذخیره اطلاعات خواهد بود** حال کار تمام است

حال نوبت بک اپ گرفتن از فیوریت ها و کانال ها می باشد پس اینبار در همین قسمت انتقال داده ها بر روی گزینه دوم قرار بگیرید و اوکی کنید و حال یک نام به دلخواه خود وارد کنید و روی اینتر بروید و اوکی کنید **حال کادری بالا خواهد آمد که نشانگر مرحله ذخیره می باشد** حال کار تمام است

توجه : اگر در زمان ذخیره یعنی در این قسمت **حال کادری بالا خواهد آمد که نشانگر مرحله ذخیره می باشد** این کادر بالا نیامد یعنی فلش مموری شما مونت نشده و اطلاعات ذخیره نشده پس برای مونت کردن فلش مموری با رسیور اینگونه عمل کنید... به منو وارد شوید و به منو اصلی و در قسمت سیستم تولز به گزینه استوری منیجر وارد شوید در این قسمت گزینه اول را روی شماره یو اس پی که فلش خود را به آن وصل کرده ائید قرار دهید برای یو اس پی جلوی دستگاه یو اس پی ۱ و یو اس پی پشت دستگاه یو اس پی ۲ را انتخاب کنید حال چند گزینه پائین تر بر روی فورمت قرار بگیرید و اوکی کنید تا فلش فرمت شود و مونت گردد **توجه اگر اطلاعاتی روی فلش دارید از آنها روی کامپیوتر بک اپ بگیرید زیرا همه آنها حذف خواهند شد**

آموزش باز گرداندن بک اپ های فیوریت و کانال ها

فلش مموری حاوی فایل بک اپ فیوریت و کانال ها را به رسیور متصل کنید رسیور را خاموش و روشن کنید

کادر نصب بالا خواهد آمد فایل خود را انتخاب کنید با چپ و راست حال دکمه
قرمز کنترل را فشار دهید صبر کنید کار نصب تمام شود ..کار تمام است

آموزش باز گرداندن بک اپ فایل های سیستم رسیور

فلش مموری حاوی فایل بک اپ فایل های سیستم رسیور را به رسیور
متصل کنید رسیور را خاموش و روشن کنید
کادر نصب بالا خواهد آمد فایل خود را انتخاب کنید با چپ و راست حال دکمه
قرمز کنترل را فشار دهید صبر کنید کار نصب تمام شود ..کار تمام است

پایان آموزش بک اپ از فیوریت و کانال ها و اطلاعات سیستم رسیور در فلش مموری و در خود رسیور

۴: لیست چیده شده کانال های چند ماهواره و فیوریت بندی کامل کانال ها در لیست های تفکیک شده

قبل از هر حرفی بایسد بگم این لیست برای رسیور فورست ۹۱۰۰ تهیه
شده است ولی فکر می کنم به رسیور های هم خانواده خود بخورد مثل
ایکسکروز ۴۰۰ پلاس و....
برای انتقال این لیست کافیهست که فایل را دانلود و اکستراکت کنید و بعد
روی کول دیسک خود بریزید و به دستگاه انتقال دهید....

دوستان من این لیست شامل ماهواره های

1:هاتبرد

2:عرب ست

3:یوتلست ۷ درجه

می باشد....

که البته فقط تمامی شبکه های هاتبرد و کانال های ایرانی دو ماهواره دیگر
در فیوریت ها چیده شده اند

من خودم تا به حال لیستی ندیدم که تمامی شبکه ها را فیوریت کرده باشد ولی این لیست شامل تمامی کانال ها بجز کانال های تبلیغاتی می باشد..

این لیست شامل فیوریت ها و تعداد کانال های زیر می باشد که چیده شده اند

- 1:irani iran شامل شبکه های فارسی ماهواره بدر می باشد
2:iran los شامل شبکه های فارسی ماهواره های هاتبرد و یوتلست می باشد
3:kharagi film شامل تمامی شبکه های فیلم در ماهواره هاتبرد می باشد
4:s...e...x شامل تمامی شبکه های پرنو در هاتبرد می باشد
5:kharagi no card شامل تمامی شبکه های آزاد در هاتبرد به جز شبکه های تبلیغاتی می باشد
6:hd شامل تعدادی از شبکه های اچ دی می باشد
7:mazhabi شامل تمامی شبکه های مذهبی فارسی ماهواره هاتبرد می باشد
8: mostanad شامل تعدادی شبکه های مستند می باشد (اونهای که من پیدا کردم)
9:kharargi card شامل تمامی شبکه های کارتی بجز فیلم و....که برای خود لیستی دارند
10:sport شامل تمامی شبکه های ورزشی می باشد
11:cartoon شامل شبکه های کارتون و مخصوص بچه ها....
دوستان من در این لیست سعی کرده ام که تکرار وجود نداشته باشد
من این لیست رو در ۱۵ روز ایجاد کردم و خواستم شما دوستان نیز استفاده کنید بدون زحماتی که من کشیدم چون واقعا کار سختی هست

فقط دوستان توجه کنید مهم می باشد
1:روی لیست s..e...x من رمز قرار داده ام رمز ان نیز همان رمز رسیور خود شما خواهد بود در هر حال من 0000 را قرار داده ام..

2:دوستان اگر شما این لیست s..e...x را نمی خواهید یا خطر دارد حتما ان را حذف کنید و بعد خواهش می کنم به من فحش ندهید چون من فقط می خواستم این لیست کامل باشد..

3:در لیست kharagi no card نیز تعدادی شبکه هستند که شب ها دیر وقت برنامه های بالای ۱۸ پخش می کنند لطف اگر برای خانواده این لیست را استفاده می کنید یک شب وقت بگذارید و انها را پیدا و قلف کنید من انها را در این لیست قرار دادم چون در ساعات روز و اوایل شب برنامه های عادی دارند و تعداد انها هم فکر نکم کم باشه پس نمی شد انها را حذف کنم البته جایی نگرانی نیست چون همه انها کارتی هستند....

4:دوستانی نیز که از سی سی کم و یا کارت استفاده نمی کنند نیز منی توانند از این لیست استفاده کنند زیرا تمامی کانال های آزاد در این لیست قرار دارند

5:اگر نام فیوریت ها را دوست ندارید می توانید نام انها را خودتان تغییر بدهید

6:در این لیست شبکه های پریمایلا و شبکه های وی او دی قرار داده

نشده اند به علت اینکه زمان باز شدن این شبکه ها اصلا معلوم نیست
خودتان می توانید انها را نیز به لیستتان اضافه نمایید

7:درسته این لیست در ۱۵ روز تهیه شده ولی من دیشب یک بار تمامی
ماهواره ها رادار نو اسکن کردم و شبکه های جدید را نیز در لیست قرار
دادم پس نیاز به سرچ مجدد ندارید

لینک دانلود

http://s1.picofile.com/file/7286308602/CHANELS_A.rar.html

**پایان لیست چیده شده کانال های چند ماهواره و فیوریت
بندی کامل کانال ها در لیست های تفکیک شده**

**۵: آموزش بازگرداندن صفحات کنترل رسیور از طریق
کامپیوتر و فونت ها بعد از هر بار دیتا فرمت کردن پلاگین
که این قسمت ها حذف خواهند شد**

اما این آموزش

اول باید مثالی بزنم

**ببینید دوستان اصولا بعد از دیتا فرمت کردن رسیور این دو قسمت از بین
می روند**

1:فونت های رسیور

**2:قسمت کنترل رسیور در کامپیوتر که شما در این حال پیغام ویلکام اچ دی
دی وی روبرو می شوید و بعد از ان خطای ۴۰۴**

**که البته این امر یک امر طبیعی است که سازنده رسیور در رسیور قرار داده
تا اگر در زمانی جا برای نصب پلاگین های تازه کم آمد ان زمان کاربر رسیور
با حذف کردن این دو قسمت مقدار بیشتری فضا به دست آورد**

البته در ورژن ۲,۱۰,۱۱ این امکان در قسمت استوری منیجر نیز قرار داده شده که در آنجا نیز می توانید مقدار کل فضا و فضای خالی را مشاهده و این قسمت را فرمت کنید

که راه اصلی فرمت دذیتا در زمان نصب پلاگین جدید با زدن دکمه سبز می باشد

که این فایل ها در این مسیر قرار دارند
var

حال شما برای رفع این مشکل دو راه دارید

اول به صورت دستی
و دوم به صورت اتوماتیک و خودکار

اولین راه به صورت دستی

شما در این حالت باید از طریق یک نرم افزار اف تی پی به رسیور متصل شوید که من آموزش ان را قبلا در همین انجمن داده ام می توانید ان آموزش را مطالعه کنید

بعد از اتصال شما با این پوشه var وارد می شوید

حال برای باز گرداندن فونت ها وارد پوشه فونت می شوید و فونت ها را ایلود می کنید این فونت می تواند یک فونت به دلخواه شما نیز باشد

بعد از انجام اینکار

حال نوبت درست کردن قسمت کنترل رسیور در کامپیوتر است

پس اینبار وارد پوشه www شوید

و فایل های مربوط به این قسمت را نیز در این قسمت ایلود کنید

اما بعد از انجام اینکار شما باید پرمیشن فایل ها را نیز تنظیم کنید وگرنه با خطای ۴۰۴ روبرو می شوید

پس برای اینکار شما پوشه ها را با پرکیشن ۷۵۵ قرار دهید

و فایل های پوشه ها را نیز روی ۶۴۵ قرار دهید

توجه ۶۴۴ خطای ۴۰۴ به شما خواهد داد

و بعد از انجام اینکار حال شما باید پوشه های دیگر را نیز که در فایل قرار

دارند را در شاخه var قرار دهید

حال کار تمام است

توضیح خیلی مهم : شما این فایل را برای همیشه در کامپیوتر خود نگه دارید زیرا با هر بار فرمت این مشکل پیش خواهد آمد

اما راه دوم به صورت خودکار و اتوماتیک

برای اینکار شما در ابتدا آخرین پلاگین رسیور خود را دانلود کنید و بعد فایل زیپ را اکستراکت کنید
و بعد فایل ها را با پوشه پلاگین در فلش مموری قرار دهید
و بعد از آن شما باید این تغییرات را انجام دهید
در ابتدا شما در فلش مموری وارد پوشه فونت شوید حال فونت های رسیور خود را خواهید دید در این قسمت بهتر است که فونت هالی را که اضافه هستند و به درد شما نمی خورند را حذف کنید و یا فونت جدیدی اضافه کنید

بعد باز هم در فلش مموری وارد پوشه www بشوید
و محتویات داخل آن را حذف کنید
و بعد وارد کامپیوتر خود بشوید داخل فایل پلاگینی که دانلود کرده اید حال وارد پوشه www شوید و فایل های داخل آن را کپی کنید و در فلش مموری در پوشه www پیست کنید

حال باید فلش مموری را به رسیور متصل کنید
و مراحل نصب پلاگین را انجام دهید

حال کار تمام است هم پلاگین های شما نصب شده اند و هم آن دو قسمت بازیابی شده اند

اماد اگر در رسیور خود فونت ها را مشاهده نکردید و یا قسمت کنترل رسیور در کامپیوتر باز هم کار نکرد کافیهست که با اف تی پی به رسیور خود وصل شوید و پرمیشن فایل ها را طبق آموزش بالا تغییر دهید

مشکل شما حل خواهد شد

البته احتمال اینکه این مشکل پیش بیاد کم هست

توضیح: شما این فایل را برای همیشه در کامپیوتر خود نگه دارید زیرا با هر بار فرمت این مشکل پیش خواهد آمد

و یک توضیح مهمتر

اگر شما رسیور خود را تازه خریده اید و هنوز فرمت نکرده اید بهتر است به مسیر var بروید و فایل های آن را در جایی در کامپیوتر خود برای خود ذخیره کنید برای چنین زمانی که این بهتر است
ولی خب اگر اینکار را نکرده اید از فایلی که من قرار می دهم استفاده کنید

و توضیح اخر : بیخود با نصب مجدد نرم افزار رسیور خود را ازار ندهید که این مشکل چگونه حل نخواهد شد و تنها راه آموزش بالاست

این هم فایل مورد نظر شما پوشه var

http://s1.picofile.com/file/7302470000/forsat9100_var.rar.html

توجه در اخر این ادرس بین forsat9100_var یک _ می باشد

پایان آموزش بازگرداندن صفحات کنترل رسیور از طریق کامپیوتر و فونت ها بعد از هر بار دیتا فرمت کردن پلاگین که این قسمت ها حذف خواهند شد

۶: آموزش اتصال رسیور به کامپیوتر از طریق نتورک درایو برای ضبط برنامه های کانال ها در کامپیوتر و مشاهده فیلم ها و عکس ها و موزیک ها از طریق رسیور از کامپیوتر بدون نصب هیچ نرم افزاری در کامپیوتر یا رسیور

اما آموزش در ویندوز ایکس پی
که البته در ویندوز ۷ هم تقریبا همین شکل هست با کمی تفاوت
در اول کار شما باید تصمیم بگیرید که محل ضبط فیلم ها از رسیور در کجا
باید قرار بگیرید
هر چند جای آن هیچ فرق نمی کند شما می توانید حتی همه یک درایو را
هم شریک کنید
اما من در اینجا فقط شریک کردن یک فولدر از درایو را آموزش خواهم داد

برای اینکار من مای داکيومنت را انتخاب می کنم
حال یک فولدر بسازید سعی کنید یک نام کوتاه انتخاب کنید
حال روی فولدر راست کلیک کنید
حال از کادر باز شده تب دوم که تب شریک می باشد را کلیک کنید

حال در صفحه جدید درست وسط صفحه
شما باید تیک گزینه شر فولدر نتورک را بزنید
و تیک کادر پائین آن را نیز بزنید

حالا اوکی کنید تا صفحه بسته شود
حال کار تمام است فولدر شما شر شده است و حالا باید شکل یک دست
زیر آن نمایش داده شود

حال اگر فیلم ها و عکس های دارید که می خواهید آن ها را در رسیور
تماشا کنید
درون فوادر شر شده فولدر های بسازید و فیلم و عکس های خود را در آنها
قرار دهید
نیازی نیست که آنها را نیز شر کنید آنها خود به خود شر خواهند بود

حال به رسیور خود وارد شوید
منو را کلیک کنید
حال به منوی اصلی بروید
و از منوی اصلی به منوی الستوری منیجر وارد شوید

در این قسمت کارنت درایو با دکمه های چپ و راست این گزینه را روی
نتورک درایو قرار دهید
حالا روی تنظیمات شبکه بیائید و اوکی کنید
در صفحه باز شده
در قسمت فولدر اوکی کنید کادر باز می شود که شما باید در اینجا ای پی
ادرس و نام فولدر مورد نظر خود را وارد کنید
حال برای اینکه بفهمید ای پی ادرس کامپیوتر شما چیست
در کامپیوتر با راست کلیک کردن روی نتورک کانکشن کنار ساعت و انتخاب
گزینه استیس
وارد صفحه ای خواهید شد که در این صفحه مقابل عبارت ای پی ادرس ای
پی ادرس کامپیوتر شما نمایش داده شده است

تقریباً چیزی شبیه این
192.168.1.3

البته توجه کنید از شما فرق خواهد داشت احتمالاً در رقم آخر

حال باز به رسیور بازگردید
در قسمت فولدر بودیم حال ادرس ای پی و نام فولدر شر شده را اینگونه
وارد کنید

مثلاً

192.168.1.3/222

من در مثال بالا نام فولدر شر شده را ۲۲۲ در نظر گرفتم

بعد از وارد کردن اطلاعات اوکی کنید

حال باز هم در قسمت تنظیمات شبکه اینبار روی قسمت کاربر اوکی کنید
و در این قسمت فقط و فقط ادرس ای پی کامپیوتر خود را وارد کنید

مثلا
192.168.13

اوکی کنید تا بیرون بیائید

به قسمت پسورد کاری نداشته باشید

توضیح خیلی مهم حتما قبل از بیرون آمدن از این قسمت تنظیمات این نکته را کاملا توجه کنید
ببینید در بالا تنظیمات برای کامپیوتری بود که یوزر کاربری آن پسورد نداشته باشد پس اگر کامپیوتر شما پسورد دارد به این دو صورت باید عمل کنید راه ساده این هست که پسورد را بردارید..همین
اما راه دوم این هست که شما در تنظیمات بالا در قسمت های کاربر:: نام کاربری مورد نظر در کامپیوتر خود را وارد کنید
پسورد:: پسورد کامپیوتر خود را وارد کنید توجه داشته باشید باید پسورد پسورد همان نام کاربری باشد و وارد کنید

بقیه تنظیمات هیچ فرقی نخواهند کرد

حال فرق ندارد که کدام یک از راه های بالا را برای تنظیمات (از طریق نام کاربری و پسورد و یا با وارد کردن ای پی به عنوان نام کاربری کامپیوتر) انجام داده باشید

حال

در همین قسمت تنظیمات روی قسمت اتصال یا آخرین گزینه بیائید و اوکی کنید

اگر مراحل بالا را درست انجام داده باشید
در بالای اینکادر بعد از لحظاتی عبارت **مانتد muntedd** را خواهید دید
حال با فشار دکمه منو یک بار از این صفحه خارج شوید

حال از همان قسمت منو اصلی به گزینه تنظیمات طبط بروید و با اوکی کردن وارد شوید
در این صفحه شما تعدادی تنظیمات خواهید دید
کاری به آنها نداشته باشید
و به آخر این صفحه بیائید
و دو گزینه آخر را با قرار گرفتن روی هر یک و دکمه چپ و راست کنترل این گزینه را روی نتورک درایو قرار دهید

و حال از این قسمت خارج شوید

روی یکی از شبکه ها قرار بگیرید
دکمه ضبط را بزنید
حال رسیور شروع به ضبط می کنید
حال استپ کنید تا ضبط تمام شود

حال با زدن دکمه پلی لیست از روی کنترل که برای دیدن فایل های یو اس
پی از آن استفاده می کنید را فشار دهید

در صفحه باز شده
یک بار دیگر دکمه پلی لیست را فشار دهید
از لیست باز شده گزینه نتورک درایو را کلیک کنید
حال فایل های آن فولدر شر شده نمایش داده می شوند
لذت ببرید

در ضمن برای سوئیچ از نتورک درایو به فایل های فلش مموری
کافیست زمانی که در پلی لیست هستید یک بار دکمه پلی لیست را کلیک
کنید و از کادر باز شده اینبار یو اس پی را انتخاب کنید

پایان آموزش اتصال رسیور به کامپیوتر از طریق نتورک
درایو برای ضبط برنامه های کانال ها در کامپیوتر و
مشاهده فیلم ها و عکس ها و موزیک ها از طریق رسیور
از کامپیوتر بدون نصب هیچ نرم افزاری در کامپیوتر یا
رسیور

۷: آموزش اتصال رسیور به کامپیوتر و مشاهده فیلم ها و عکس های
کامپیوتر در رسیور و اعمال شر کردن پوشه ها و یا حتی مای کامپیوتر با
رسیور با استفاده از برنامه مدیا سرور

قبل از هر حرفی این آموزش برای رسیور فورست ۹۱۰۰ هست اما بهر رسیور های فورست ۹۲۰۰ و ایکسکروز ۴۰۰ پلاس می خوره و همچنین برای تمام رسیور های لینکوسی کارائی داره تمام تنظیمات برای دیگر رسیور ها نیز همینخواهد بود و فقط تنظیمات رسیور ممکن است کمی فرق کند...همین

باز هم به آموزش جدید که مطمئن باشید در نت های فارسی پیدا نمی کنید چون خود من هم هر چه گشتم چیزی پیدا نکردم

برای همین این آموزش رو برای شما می نویسم

آموزش فعال کردن dlna بین رسیور و کامپیوتر برای شر کردن فایل های کامپیوتر با رسیور

از کار های که می شه با این سیستم انجام داد در زیر می اورم

مشاهده فیلم ها.. موزیک ها و تصاویر در رسیور و تلوزیون
امکان جابجائی فایل ها بین رسیور و کامپیوتر و شاید کار های دیگری که فعلا نمی دانم اگر شما می دانید بیان کنید تا ما هم بدانیم...

که فقط با ارتباط سیم لن یا همان اینترنت به رسیور و نصب نرم افزار مخصوص اینکار و تنظیم ان می باشد

قبل از آموزش لازم می دانم که ذکر کنم که نرم افزار مورد نظر فقط ۱۵ روز اعتبار دارد از زمان نصب و بعد از ان باید نرم افزار خریداری شود من نرم افزار کرک شده رایگان را در نت پیدا نکردم اگر دوستان دارند لطفا در این تاپیک لینک دانلود را برای من و دوستان قرار دهند و نکته مهم این است که بعد از نصب و پایان ۱۵ روز دیگر نمی شود از نرم افزار استفاده کرد مگر آنکه کد اکتیو شده را در نرم افزار وارد کنید و دیگر قادر به نصب این نرم افزار روی همان ویندوز نمی باشید مگر آنکه ویندوز را دوباره از نو نصب کنید

اما این هم آموزش.....

من مراحل را شماره گذاری می کنم و همچنین بعضی جاها کلمات انگلیسی را به فارسی می نویسم امید دارم که مشکلی نداشته باشی

قبل از هر کاری ابتدا سیم لن را به رسیور و به مودم و از مودم به کامپیوتر باید وصل باشد و مودم نیز روشن باشد
و اما.....

1: در رسیور خود به قسمت نتورک کانکشن بروید و ای پی رسیور خود را یادداشت کنید بعدا با ان کار داریم

2: این فایل را دانلود کنید

http://www.wildmediaserver.com/files/112/setup_ws.zip

توجه در ادرس بالا بین setup_ws.zip یک _ می باشد

- 3: این فایل زیپ را از حالت زیپ خارج کنید (اکسترکت کنید)
- 4: حال در پوشه اکسترککت شده روی این فایل برای نصب نرم افزار کلیک کنید setup.exe
- 5: حال قسمت نصب نرم افزار بالا خواهد آمد شما در این قسمت دستکاری نکید و فقط یک کادر وجود دارد برای ساخت شورتکات در دستکتاب ان را تیک بزنید و دکمه نصب را بزنید
- 6: بعد از انجام مرحله بالا به دسکتاپ خود بروید و روی آیکون این نرم افزار با نام Wild Media Server (UPnP, DLNA, HTTP) دو بار کلیک کنید
- 7: حالا نرم افزار باز خواهد شد و یک کادر دیگر نیز که مخصوص تنظیمات است باز خواهد شد که باید این تنظیمات انجام شود. ولی من برای اینکه شما با منو های نرم افزار آشنا شوید اینگونه آموزش خواهم داد پس شما فقط همین کادر تنظیمات را ببینید اما نرم افزار بگذارید باز بماند
- 8: از منو های بالای این نرم افزار روی گزینه setting کلیک کنید کادری بالا خواهد آمد

9: در این کادر در اولین گزینه از منو های سمت چپ گزینه اول مدیا ریسورس را انتخاب کنید که قاعدتا باید روی همین گزینه باشد

10: در این قسمت شما باید پوشه های را به نرم افزار معرفی کنید که بتواند فایل های درون آنها را بین رسیور و کامپیوتر شر کند که از داخل رسیور قابل دیدن و خواندن باشد برای مثال فیلم های که در پوشه فیلم ریخته شوند می شود آنها را در رسیور مشاهده کرد و یا عکس ها و موزیک ها ... بهتر هست که شما در این قسمت سه پوشه معرفی کنید یکی برای فیلم ها و بعدی برای فایل های صوتی و آخری هم برای عکس ها باشد که البته می توانید تنها یک پوشه نیز برای همه موارد معرفی کنید من ساخت سه پوشه را آموزش خواهم داد مهم .. شما در این قسمت حتی می توانید مستقیما می کامپیوتر را با رسیور شر کنید فقط باید تیک لوکال درایو را نیز بزنید تا به می کامپیوتر تیز وصل شوید از رسیور..

11: در همین قسمت در ابتدا برای ساخت یا معرفی پوشه مخصوص فیلم ها روی دکمه ادد از سمت راست کلیک کنید ... حالا از لیست باز شده پوشه مورد نظر خود را معرفی کنید و اوکی کنید برای بیرون آمدن توجه کنید که بهتر هست این پوشه ها از شر داکیسومنت باشند زیرا سه پوشه با نام های مورد نیاز ما اینجا وجود دارد حالا بعد از ساخت اولین مسیر باز هم بر روی دکمه ادد کلیک کنید و پوشه بعدی و بعد از آن هم پوشه بعدی را معرفی کنید..... حال بعد از معرفی مسیر ها باید در نرم افزار مشخص شود هر پوشه حاوی چه نوع فایل های هست برای اینکار کافیست بر روی یکی از مسیر ها یک بار کلیک کنید حال اگر در سمت چپ این مسیر نگاه کنید چهار تکه رادیویی وجود دارد حال اگر روی هر دکمه موس را کمی نگه دارید به شما خواهد گفت که معرف چه نوع فایلی هست شما از بین سه دکمه اول برای هر مسیر می توانید تا هر سه را تیک بزنید ولی اگر می خواهید که هر مسیر شما حاوی یک نوع فایل باشد فقط روی دکمه مربوطه

فقط تیک بزنید و همچنین گزینه آخر را شما تیک نباید بزنید....

12: حال در همین قسمت تقریباً آخر صفحه در قسمت فولدر می کامپیوتر شما فقط تیک نتورک کانکشن را بزنید کار در این قسمت تمام است

13: حالا مرحله بعدی باز هم از منو های سمت چپ روی گزینه دوم یعنی دیوایس کلیک کنید حال در صفحه باز شده شما باید ای پی رسیور و مک ادرس آن را معرفی کنید حال از همان بالای صفحه شروع می کنم

14: از قسمت دیوایس بای تیپ دیفالت شما از کادر کشویی این قسمت را روی دیفالت دیوایس (نو دی ال ان ای)..... انتخاب کنید

15: حالا در همین صفحه از منو های سمت راست روی دکمه ادد کلیک کنید

16: حال در صفحه باز شده در قسمت نیم: شما یک نام دلخواه تایپ کنید
17: بعد در کادر پائین تر همان ای پی ادرسی را که از قسمت نتورک کانکشن رسیور خود یادداشت کرده بودید را وارد کنید و تیک جلوی آن را نیز بزنید

18: حال در کادر سوم شما باید مک ادرس رسیور خود را وارد کنید حال اگر آن را ندارید روی دکمه کنار همین کادر یک بار کلیک کنید خواهید که مک ادرس شناسائی و وارد خواهد شد

19: حال در این قسمت دیگر شما کاری به بقیه قسمت ها نداشته باشید و فقط دکمه اوکی را کلیک کنید تا این کادر بسته شود

20: حال باز هم به همان صفحه اول بازگشتید حال در این صفحه از منو های سمت چپ روی گزینه سوم یعنی گزینه سرور کلیک کنید

21: حال در این قسمت شما به تنظیمات قسمت بالا کاری نداشته باشید زیرا این قسمت به صورت خودکار پر شده است

22: کمی پائین تر از منو های سمت راست روی دکمه ادد کلیک کنید

23: حال در این قسمت شما باید کارت شبکه خود را معرفی کنید برای اینکه شما نیاز به ای پی ادرس کامپیوتر خود دارید توضیح البته می شود در این قسمت با کلیک بر روی دکمه جلوی قسمت ای پی ادرس ادرس ای پی را اتوماتیک پیدا کنید ولی ممکن است نرم افزار اشتباه بکند برای این موضوع شما اینگونه عمل کنید

24: کنار ساعت ویندوز شما اکنون نتورک کانکشن دیده می شود اگر نبود از این مسیر به آن برسید

منوی استارت >>> ---> گزینه کانکت تو>---- شو ال کانکشن کلیک کنید بعد در صفحه باز شده نتورک کانکشن خود را خواهید روی آن راست کلیک کنید و گزینه استیس را کلیک کنید در صفحه باز شده روی تب بالای این کادر تب ساپورت کلیک کنید حال در کادر باز شده در جلوی عبارت ای پی ادرس ادرس ای پی شما نشان داده شده است ادرس ای پی را یادداشت کنید

25: حال باز به قسمت تنظیمات نرم افزار وارد شوید و کادر باز شده در قسمت ای پی ادرس کادر دوم ای پی ادرسی که برداشته بودید را وارد کنید حال باز به همان قسمت نتورک کانکشن برگردید و روی کانکشن خود راست کلیک کنید و رینم را بزنید حال نام کانکشن را کپی کنید و باز به قسمت تنظیمات نرم افزار برگردید و این نام را در کادر اول در قسمت نیم وارد کنید با پیست کردن

26: حال در کادر سوم یعنی مک ادرس کافیسست که روی دکمه جلوی آن یک بار کلیک کنید تا مک ادرس وارد شود در کادر چهارم نیاز به وارد کردن چیزی نیست حالا دکمه اوکی را کلیک کنید تا کادر بسته شود توضیح: همانطور که در بالا گفته شد می شود ای پی ادرس را به زدن دکمه روبروی آن پیدا کرد ولی من گفتم راه اصلی را نشان بدهم زیرا ممکن است اشتباهی صورت بگیرد و در این صورت نرم افزار کار نخواهد کرد ولی شما می توانید روش اتوماتیک را نیز امتحان کنید

27: حال دکمه اوکی پنجره های باز را کلیک کنیست تا از آنها خارج شوید

: 28 به محیط اصلی نرم افزار بروید...

29: رسیور خود را یک بار از پشت رسیور خاموش و روشن کنید اینکار حتما لازم است زیرا بیشتر وقت هادرسیور تا از پشت خاموش و روشن نشود اجازه اتصال از کامپیوتر را نخواهد داد حتی با نمرن افزار های اف تی پیوقتی رسیور باز روشن شد دکمه منو را کلیک کنید

30: حال بر روی همان منو دکمه پائین کنترل را فشار دهید لیست تغیر خواهد کرد در این قسمت از لیست دو دکمه وجود دارد شما در اینجا بر روی دکمه مدیا سرور کلیک کنید

31: وقتی وارد این قسمت شدید بر روی استوپ بروید و یک بار دکمه اوکی کنترل را بزنید صبر کنید تا در قسمت بالا که وضعیت را نشان می دهد عبارت استارتد نمایش داده شود

32: حال به کامپیوتر و نرم افزار وارد شوید و از دکمه های بالای این نرم افزار دکمه استارت را یک بار کلیک کنید حال اگر مشکلی در تنظیمات نرم افزار نداشته باشید نرم افزار به خوبی استارت خواهد کرد و شما در پائین این نرم افزار می توانید وضعیت اتصال را مشاهده کنید حال اگر مشکلی در اتصال نبود به رسیور خود وارد شود

33: دکمه منو را بزنید کلید پائین کنترل را یک بار بر روی منو بزنید تا لیست تغیر کند و شما همان دو دکمه قبل را مشاهده کنید

34: حال بر روی دکمه مدیا کلین اوکگی کنید

35: وارد صفحه ای خواهید شد که اصولا باید شما را به کامپیوتر برد و فایل های کامپیوتر را مشاهده کنید اگر شما هیچ فایلی را مشاهده نکردید در همین صفحه یک بار دکمه پلی لیست همان دکمه ای که فایل های یو اس پی را نمایش می دهد را یک بار کلایک کنید حال اگر اتصال با کامپیوتر برقرار باشد توسط نرم افزار شما نام نرم افزار و نام کامپیوتر خود را خواهید دید کافیسست یک بار آن را کلیک کنید...

حال تبریک می گم شما به سرور یعنی کامپیوتر خود وصل شده ائید و می توانید از این به بعد فایل ها را مدیریت کنید نکات مهم:

برای هر بار اتصال شما باید در ابتدا نرم افزار را از کامپیوتر خود استارت کنید و بعد در رسیور خود مدیا سرور را کانکت کنید و از قسمت مدیا کلین یا همان دی ال ان ای مراحل اتصال را انجام دهید

و مهم تر از همه اینکه اگر با خطا روبرو شدید در زمانی که از استارت و درست کار کردن نرم افزار مطمئن هستید کافست که یک بار رسیور خود را از پشت خاموش و روشن کنید تا رسیور بتواند با کامپیوتر ارتباط برقرار کند

که البته این مشکل از خود رسیور هست البته برای من بوده برای شما نمی دانم ولی خواستم در جریان باشید این مورد حختی برای کار با اف تی پی و یا وارزد شدن به رسیور از طریق اچ تی تی پی کاربرد دارد و مهم هست

پایان آموزش اتصال رسیور به کامپیوتر و مشاهده فیلم ها و عکس های کامپیوتر در رسیور و اعمال شر کردن پوشه ها و یا حتی مای کامپیوتر با رسیور با استفاده از برنامه مدیا سرور

۸: آموزش اتصال به رسیور از طریق کامپیوتر از طریق اف تی پی و مدیریت فایل های رسیور در کامپیوتر...

در ابتدا شما برای انجام این کار باید این مراحل را قبلا انجام بدهید

1: رسیور را با یک کابل شبکه به کامپیوتر وصل کنید (البته اگر مودم و دسترسی به اینترنت را ندارید فقط همین کار را انجام دهید

و اما اگر شما یک مودم دارد و خط اینترنت و از سی سی کم یا شرینگ های اینترنتی استفاده می کنید باید اینگونه عمل کنید

1: مودم را به کامپیوتر وصل کنید که دو راه دارد یکی از طریق یو اس پی و راه دوم از طریق کارت شبکه

2: حالا مودم را نیز به رسیور وصل کنید
3: مودم باید روشن باشد تا مودم کار روتر را برای شما انجام دهد و رسیور و کامپیوتر و مودم با هم شبکه شوند که اینکار خودکار انجام می شود...

اما مراحل آموزش...

نرم افزار را از لینک اخر همین آموزش دانلود کنید و از حالت فشرده خارج کنید حال بر روی فایل آگزه کلیک کنید تا نصب شود

بعد از نصب نرم افزار را باز کنید حال در اول کار زبان نرم افزار را بر روی انگلیسی قرار دهید تا بفهمید چطوری می خواهد

بعد ای پی رسیور خود را از داخل رسیور از منو و نتورک ستینگ بردارید

حال داخل نرم افزار اف تی پی شما سه شکل کامپیوتر رسیور و مودم را خواهید دید که قرار باید ای پی هر یک را زیر آن قرار دهید

برای شروع در قسمت کامپیوتر به صورت اتوماتیک ای پی را شناسائی خواهد کرد پس کاری به این قسمت نداریم

حال در قسمت شکل رسیور ای پی رسیور را قرار دهید و در زیر شکل مودم نیز این ای پی را قرار دهید برای همه مودم یکسان است
حال اگر مودم شما از این ای پی استفاده نکرد باید ای پی مودم خودتان را به آن بدهید

۱۹۲,۱۶۸,۱,۱

و حالا دکمه زیر کامپیوتر را کلیک کنید حال اگر مراحل را درست انجام داده باشید در بالای شکل کامپیوتر عبارت نتورک اوکی را خواهید دید

حال برای وارد شدن به قسمت اف تی پی برای دیدن فایل ها از سمت چپ نرم افزار بر روی اف تی پی کلیک کنید حال فایل های رسیور خودتان را خواهید دید

در این نرم افزار قسمت های کاربردی خوبی قرار دارد که با کار با آنها کم کم آشنا می شوید

فقط اگر به اینها وارد نیستید هرگز در آنها تغییری ایجاد نکنید که برایتان مشکل ساز شود

لینک دانلود نرم افزار اف تی پی
http://s1.picofile.com/file/7303463224/DCC_E2.rar.html

توجه در ادرس بالا بین DCC_E2.rar یک _ می باشد

**پایان آموزش اتصال به رسیور از طریق کامپیوتر از طریق
اف تی پی و مدیریت فایل های رسیور در کامپیوتر...**

**۹: آموزش اتصال از طریق وب بروز کامپیوتر به رسیور و کنترل تقریبا کامل
رسیور از کامپیوتر مثل تعویض شبکه ها و استارت پلاگین ها و ریوت کردن
رسیور و....**

در ابتدا شما برای انجام این کار باید این مراحل را قبل انجام بدهید

**1: رسیور را با یک کابل شبکه به کامپیوتر وصل کنید (البته اگر مودم و
دسترسی به اینترنت را ندارید فقط همین کار را انجام دهید**

**و اما اگر شما یک مودم دارد و خط اینترنت و از سی سی کم یا شیرینگ های
اینترنتی استفاده می کنید باید اینگونه عمل کنید**

**1: مودم را به کامپیوتر وصل کنید که دو راه دارد یکی از طریق یو اس پی و
راه دوم از طریق کارت شبکه**

2: حالا مودم را نیز به رسیور وصل کنید

**3: مودم باید روشن باشد تا مودم کار روتر را برای شما انجام دهد و رسیور و
کامپیوتر و مودم با هم شبکه شوند که اینکار خودکار انجام می شود...**

اما مراحل آموزش...

1: در رسیور خود به منوی نتورک ستینگ وارد شوید و ای پی ادرسی که در قسمت ای پی می بینید را یادداشت کنید که با این ای پی کار دارید در اصل این ای پی ادرس ورود به رسیور می باشد درست مثل ادرس یک سایت اینترنتی...

نکته مهم: بعضی الز مودم ها در زمان روشن و خاموش شدن ای پی ادرس را تغییر می دهند که در این صورت فقط عدد آخر تغییر خواهد کرد که می توانید همیشه از داخل رسیور در قسمت نتورک ستینگ ای پی خود را مشاهده کنید و بعضی مودم ها نیز ای پی را تغییر نخواهند داد...

2: حالا در کامپیوتر خود اینترنت اکسپلورر را باز کنید

3: ادرس ای پی که از رسیور یادداشت کرده بودید را در قسمت ادرس بار وارد کنید اینگونه در ابتدای ای پی شما باید http:// را وارد کنید مثلا اینگونه <http://192.168.1.2> فرق ادرسش بالا با این ادرس در همین اچ تی تی پی اول ان است

در ضمن اگر برای شما ادرس بالا یعنی ادرس ای پی عمل نکرد ادرس را اینگونه وارد کنید

<http://192.168.1.2/cgi-bin/Home.sh>

و دکمه go را کلیک کنید...

4: حالا یک کادر بالا خواهد آمد و از شما یوزر نیم و پسورد ورود به رسیور را می خواهد شما باید در قسمت یوزرنیم root را وارد کنید و قسمت پسورد را خالی بگذارید و دکمه لاگین را کلیک کنید

5: تبریک می گم حالا شما وارد اف تی پی رسیور خود شده اید و کار تمام است..

باز هم تاکید می کنم که در صورت وارد نبودن به تنظیمات هرگز تنظیمات اصلی رسیور را در این قسمت تغییر ندهید زیرا هر تغییر در این قسمت در رسیور اعمال خواهد شد...

پی نوشت: این آموزش به همه رسیور های لینوکسی می خورد و قابل انجام است حال ممکن است در ادرس دهی فرق داشته باشند و در یوزر نیم و پسورد اما راه اصلی همین است...

**پایان آموزش اتصال از طریق وب بروز کامپیوتر به رسیور
و کنترل تقریباً کامل رسیور از کامپیوتر مثل تعویض شبکه
ها و استارت پلاگین ها و ریوت کردن رسیور و.....**

۱۰: آموزش اضافه و حذف فونت های رسیور بدون نصب پلاگین

و اما آموزش

اینکار به دو شکل صورت می گیرد

1 راه دستی

2: اتوماتیک و خودکار بدون هیچ برنامه ای

اولین راه راه دستی اضافه کردن فونت های جدید به رسیور فورست ۹۱۰۰
که مطمئن هستیم به ایکسکروز و فورست ۹۲۰۰ می خورد

با استفاده از برنامه اف تی پی به رسیور متصل شوید

و در مسیر

var/fonts

در پوشه فونت می توانید فونت ها را حذف و یا فونت اضافه کنید به همین
سادگی

راه دوم به صورت اتوماتیک

آخرین پلاگین رسیور خود را اکستراکت کنید
و در فلش مموری خود کپی کنید

برای رسیور فورست حتما باید فایل های پلاگین را در پوشه ائی با نام
plugin
کپی کنید

و بعد در پوشه font

فونت های جدید خود را اضافه و فونت های قدیمی را به دلخواه حذف کنید

و بعد پلاگین را نصب کنید ..همین

اما بعد از انجام هر یک از راه های بالا برای تنظیم فونت دلخواه خود در
رسیور به مسیر زیر بروید

منو ... منو اصلیتنظیم زبانیوزر فونت فایل

با دکمه های چپ و راست می توانید فونت را تغییر دهید و از دو گزینه پائین
تر نیز می توانید نوع فونت و سایز آن را مشخص کنید

توضیح بهترین فونتی که روی رسیور نصب می باشد فونت انس + می باشد
بقیه فونت ها برای فارسی زیبا نیستند

توضیح مهم تر همیشه فونت های اضافه را حتما حذف کنید فونت ها فضای
زیادی را اشغال می کنند و باعث کم آمدن فضای کاربری خواهند شد

پایان آموزش اضافه و حذف فونت های رسیور بدون نصب پلاگین

دوستان اگر خدا بخواهد به زودی آموزش های دیگری
برای شما قرار خواهم داد ولی خواهش می کنم کپی
نکنید اگر می خواهید آموزش را به دیگران بدهید خواهش
می کنم همین فایل را بدهید در ضمن بیشتر آموزش ها
به رسیور ایکسکروز ۴۰۰ پلاس می خورد و بعضی ها
هم حتی به رسیور های لینوکسی هم خانواده فورتیس
هم خواهد خورد حال ممکن است کمی در راه تفاوت
داشته باشد ولی راه کلی همین است مثل آموزش های
نتورک و اف تی پی و...

پایان در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
توسط mehdi gol